



| 参照番号 | パーツリスト |
|-------|--------------------------|
| | 部品名 |
| 1 | パワーユニット |
| 2 | 右側スイッチ |
| 3 | 故障診断機 |
| 4 | リアライト |
| 5 | DRL (BRUTALE 800) |
| 6 | ブレーキライト |
| 7 | ギヤセンサー |
| 8-9 | バッテリー |
| 10 | フェューエルポンプ - ローフェューエルプローブ |
| 11 | エンジン回転センサー |
| 12-14 | コイル |
| 15 | オルタネーター |
| 16 | フロントスピードセンサー |

| 参照番号 | パーツリスト |
|-------|-----------------|
| | 部品名 |
| 17 | ソレノイドスターター |
| 18-20 | 下側インジェクター |
| 21 | スロットルポテンショメーター |
| 22 | パワーユニット用水温センサー |
| 23 | オイルスイッチ |
| 24 | ヒーターファン |
| 25 | ヒューズ |
| 26 | サイドスタンドスイッチ |
| 27 | リアブレーキスイッチ |
| 28 | キースイッチ |
| 29 | フレームアース |
| 30 | 右側フロントフラッシャーランプ |
| 31 | ヘッドランプ |

| 参照番号 | パーツリスト |
|------|-----------------|
| | 部品名 |
| 32 | インストルメントパネル |
| 33 | 温度センサー |
| 34 | 左側フロントフラッシャーランプ |
| 35 | ホーン |
| 36 | 空気圧センサー |
| 37 | 左側スイッチ |
| 38 | 電子制御スロットル |
| 39 | バッテリー充電 |
| 40 | クラッチスイッチ |
| 41 | スターターモーター |
| 42 | フレームアース |
| 43 | 水温センサー |
| 44 | ラムダセンサー |

| 参照番号 | パーツリスト |
|------|--------------|
| | 部品名 |
| 45 | ホルテージレギュレーター |
| 46 | 傾斜角センサー |
| 47 | メインリレー |
| 48 | インジェクションリレー |
| 49 | ハイ/ロービームリレー |
| 50 | 電動ファン用リレー |
| 51 | インターミッテンス |
| 52 | SET / OK ボタン |
| 53 | リアスピードセンサー |
| 54 | ABS ユニット |
| 55 | EAS センサー |
| 56 | イモビライザーアンテナ |

| カラーリスト | |
|--------|-----|
| コード | カラー |
| R | 赤 |
| Y | 黄 |
| B | 青 |
| G | 緑 |
| W | 白 |
| Bk | 黒 |
| P | 桃 |
| V | 紫 |
| Sb | 空 |
| Gr | 灰 |
| O | 橙 |
| Br | 茶 |

コンビカラーは地色 / 模様色になっています。例: Br/Bk

| ヒューズリスト | | |
|---------|----------|---|
| 参照番号 | アンペア (A) | 適用 |
| F1 | 15A | フェューエルポンプ、コイル |
| F2 | 10A | ラムダセンサー・インジェクター |
| F3 | 10A | ポジションライト・ライセンスプレートライト |
| F4 | 15A | ハイ/ロービーム |
| F5 | 15A | ソレノイドスターター・ダッシュボード フロント/リアスピードセンサー・傾斜角センサー |
| F6 | 15A | インターミッテンス・ホーン・ストップライト |
| F7 | 15A | 電動ファン |
| F8 | 15A | ABS ユニット |
| F9 | 25A | ABS ユニット |
| F10 | 10A | ABS ユニット |
| F11 | 30A | バッテリー再充電 |
| F12 | 30A | バッテリー供給再充電 |