



1

参照番号	部品名
1	パワーユニット
2	ライセンスプレートライト
3	右側リアフラッシャーランプ
4	左側リアフラッシャーランプ
5	CAN 回線
6	ブレーキライト
7	ギヤセンサー
8-9	バッテリー
10	フューエルポンプ - ローフューエルブローブ
11	エンジン回転センサー
12	コイル
13	コイル
14	コイル
15	オルタネーター

参照番号	部品名
16	フロントスピードセンサー
17	ソレノイドスターター
18-20	インジェクター
21	スロットルポテンショメーター
22	パワーユニット用水温センサー
23	オイルスイッチ
24	ヒーターファン
25	ヒューズ
26	サイドスタンドスイッチ
27	リアブレーキスイッチ
28	キースイッチ
29	セフティー/フロントブレーキスイッチ
30	右側フロントフラッシャーランプ
31	ヘッドランプ

参照番号	部品名
32	インストルメントパネル
33	温度センサー
34	左側フロントフラッシャーランプ
35	ホーン
36	空気圧センサー
37	ライトスイッチ
38	電子制御スロットル
39	バッテリー充電
40	クラッチスイッチ
41	スターターモーター
42	フレームアース
43	水温センサー
44	ラムダセンサー
45	ボルテージレギュレーター

参照番号	部品名
46	傾斜角センサー
47	メインリレー
48	インジェクションリレー
49	ハイ/ロービームリレー
50	電動ファン用リレー
51	インターミッテンス
52	SET / OK ボタン
53	リアライト
54	テールランプコントロール
55	リアスピードセンサー
56	クイックシフト
57	ABS ユニット

カラーリスト	
コード	カラー
R	赤
Y	黄
B	青
G	緑
W	白
Bk	黒
P	桃
V	紫
Sb	空
Gr	灰
O	橙
Br	茶

コンピカラーは地色 / 模様色になっています。例: Br/Bk

ヒューズリスト		
参照番号	アンペア (A)	適用
F1	15A	フューエルポンプ、コイル
F2	10A	ラムダセンサー・インジェクター
F3	10A	ポジションライト・ライセンスプレートライト
F4	15A	ハイ/ロービーム
F5	15A	ソレノイドスターター・ダッシュボード フロント/リアスピードセンサー・傾斜角センサー
F6	15A	インターミッテンス・ホーン・ストップライト
F7	15A	電動ファン
F8	15A	ABS ユニット
F9	25A	ABS ユニット
F10	10A	ABS ユニット
F11	30A	バッテリー再充電
F12	30A	バッテリー供給再充電