



参照番号	パーツリスト 部品名	参照番号	パーツリスト 部品名	参照番号	パーツリスト 部品名	参照番号	パーツリスト 部品名	カラーリスト		参照番号	ヒューズリスト	
1	パワーユニット	15	オルタネーター	30	右側フロントフラッシャーランプ	43	水温センサー	コード	カラー	F1	15A	フューエルポンプ、コイル
2	ライセンスプレートライト	16	フロントスピードセンサー	31	ヘッドランプ	44	ラムダセンサー	R	赤	F2	10A	ラムダセンサー・インジェクター
3	右側リアフラッシャーランプ	17	ソレノイドスターター	32	インストルメントパネル	45	ボルテージレギュレーター	Y	黄	F3	10A	ポジションライト・ライセンスプレートライト
4	左側リアフラッシャーランプ	18-20	インジェクター	33	温度センサー	46	傾斜角センサー	B	青	F4	15A	ハイ/ロービーム
5	CAN 回線	21	スロットルポテンショメーター	34	左側フロントフラッシャーランプ	47	メインリレー	G	緑	F5	15A	ソレノイドスターター・ダッシュボード フロント/リアスピードセンサー・傾斜角センサー
6	ブレーキライト	22	パワーユニット用水温センサー	35	ホーン	48	インジェクションリレー	W	白	F6	15A	インターミッテンス・ホーン・ストップライト
7	ギヤセンサー	23	オイルスイッチ	36	空気圧センサー	49	ハイ/ロービームリレー	Bk	黒	F7	15A	電動ファン
8-9	バッテリー	24	ヒーターファン	37	ライトスイッチ	50	電動ファン用リレー	P	桃	F8	15A	ABS ユニッド
10	フューエルポンプ・ローフューエルプローブ	25	ヒューズ	38	電子制御スロットル	51	インターミッテンス	V	紫	F9	25A	ABS ユニッド
11	エンジン回転センサー	26	サイドスタンドスイッチ	39	バッテリー充電	52	SET / OK ボタン	Sb	空	F10	10A	ABS ユニッド
12	コイル	27	リアブレーキスイッチ	40	クラッチスイッチ	53	リアスピードセンサー	Gr	灰	F11	30A	バッテリー再充電
13	コイル	28	キースイッチ	41	スターターモーター	54	ABS ユニッド	O	橙	F12	30A	バッテリー供給再充電
14	コイル	29	セフティー/フロントブレーキスイッチ	42	フレームアース			Br	茶			

コンピカラーは地色 / 模様色になっています。例: Br/Bk