



参照番号	部品名	参照番号	部品名	参照番号	部品名	参照番号	部品名	カラーリスト	ヒューズリスト		
1	パワーユニット	16	フロントスピードセンサー	32	インストルメントパネル	46	傾斜角センサー	コード	適用		
2	ライセンスプレートライト	17	ソレノイドスターター	33	温度センサー	47	メインリレー	R	F1	15A	フューエルポンプ、コイル
3	右側リアフラッシャーランプ	18-20	下側インジェクター	34	左側フロントフラッシャーランプ	48	インジェクションリレー	Y	F2	10A	ラムダセンサー・インジェクター
4	左側リアフラッシャーランプ	21	スロットルポテンショメーター	35	ホーン	49	ハイ/ロービームリレー	B	F3	10A	ポジションライト・ライセンスプレートライト
5	CAN 回線	22	パワーユニット水温センサー	36	空気圧センサー	50	電動ファン用リレー	G	F4	15A	ハイ/ロービーム
6	ブレーキライト	23	オイルスイッチ	37	ライトスイッチ	51	インターミッテンス	W	F5	15A	ソレノイドスターター・ダッシュボード フロント/リアスピードセンサー・傾斜角センサー
7	ギヤセンサー	24	ヒーターファン	38	電子制御スロットル	52	SET / OK ボタン	Brk	F6	15A	インターミッテンス・ホーン・ストップライト
8-9	バッテリー	25	ヒューズ	39	バッテリー充電	53	リアライト	P	F7	15A	電動ファン
10	フューエルポンプ - ローフューエルブローブ	26	サイドスタンドスイッチ	40	クラッチスイッチ	54	テールランプコントロール	V	F8	15A	ABS ユニット
11	エンジン回転センサー	27	リアブレーキスイッチ	41	スターターモーター	55	リアスピードセンサー	Sb	F9	25A	ABS ユニット
12	コイル	28	キースイッチ	42	フレームアース	56	クイックシフト	Gr	F10	10A	ABS ユニット
13	コイル	29	セフティー/フロントブレーキスイッチ	43	水温センサー	57	ABS ユニット	O	F11	30A	バッテリー再充電
14	コイル	30	右側フロントフラッシャーランプ	44	ラムダセンサー	58-60	上側インジェクター (DRAGSTER RR のみ)	Br	F12	30A	バッテリー供給再充電
15	オルタネーター	31	ヘッドランプ	45	ボルテージレギュレーター						

コンピカラーは地色 / 模様色になっています。例: Br/Bk