



1

参照番号	部品名
1	パワーユニット
2	ライセンスプレートライト
3	右側リアフラッシャーランプ
4	左側リアフラッシャーランプ
5	CAN 回線
6	ブレーキライト
7	ギャセンサー
8-9	バッテリー
10	フェューエルポンプ - ローフェューエルプローブ
11	エンジン回転センサー
12	コイル
13	コイル
14	コイル
15	オルタネーター
16	フロントスピードセンサー

参照番号	部品名
17	ソレノイドスターター
18-20	インジェクター
21	スロットルポテンショメーター
22	パワーユニット水温センサー
23	オイルスイッチ
24	ヒーターファン
25	ヒューズ
26	サイドスタンドスイッチ
27	リアブレーキスイッチ
28	キースイッチ
29	セフティ/フロントブレーキスイッチ
30	右側フロントフラッシャーランプ
31	ヘッドランプ
32	インストルメントパネル
33	温度センサー

参照番号	部品名
34	左側フロントフラッシャーランプ
35	ホーン
36	空気圧センサー
37	ライトスイッチ
38	電子制御スロットル
39	バッテリー充電
40	クラッチスイッチ
41	スターターモーター
42	フレームアース
43	水温センサー
44	ラムダセンサー
45	ボルテージレギュレーター
46	傾斜角センサー
47	メインリレー
48	インジェクションリレー

参照番号	部品名
49	ハイ/ロービームリレー
50	電動ファン用リレー
51	インターミッテンス
52	SET / OK ボタン
53	リアライト
54	テールランプコントロール
55	リアスピードセンサー
56	クイックシフト
57	ABS ユニット
58-59-60	アッパーインジェクター
61	クラッチスイッチ
62	排気バルブアクチュエータ

カラーリスト	
コード	カラー
R	赤
Y	黄
B	青
Gr	緑
W	白
Bk	黒
P	桃
V	紫
Sb	空
Gy	灰
O	橙
Br	茶

コンビカラーは地色 / 模様色になっています。例: Br/Bk

ヒューズリスト		
参照番号	アンペア (A)	適用
F1	15A	フェューエルポンプ、コイル
F2	10A	ラムダセンサー・インジェクター
F3	10A	ポジションライト・ライセンスプレートライト
F4	15A	ハイ/ロービーム
F5	15A	ソレノイドスターター・ダッシュボード フロント/リアスピードセンサー・傾斜角センサー
F6	15A	インターミッテンス・ホーン・ストップライト
F7	15A	電動ファン
F8	15A	ABS ユニット
F9	25A	ABS ユニット
F10	10A	ABS ユニット
F11	30A	バッテリー再充電
F12	30A	バッテリー供給再充電